

## EBC001 - HAJNYÍRÓ GÉP

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el az utasítást és őrizze meg.

### KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS ÉS MEGFELEŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓK

1. A jótállási időszak alatt ajánlott az eredeti csomagolás és a vásárlást igazoló bizonylat megtartása, amely panasz esetén jótállási jegynek minősül. A készüléket az eredeti csomagolásában szállítsa.
2. Első használata előtt vegye le a csomagolást és mindent a készülék belsejéből.
3. Ha a készülék vízbe esett ne nyúljon utána, azonnal húzza ki a hálózathoz.
4. A készüléket sose használja kád, zuhany vagy medence közelében.
5. A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahol víz érheti.
6. Használata után a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
7. Tisztítás közben a készüléket húzza ki a konnektorból.
8. Működése során a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
9. A csökkentett fizikai képességgel vagy szellemi fogyatékossgal élő gyermekek felnőttek csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett használhatják a készüléket.
10. A készüléket és tápkábelt 8 éven aluli gyermekek előtt védve tárolja.

A készülék nem játék.

11. A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelően használható.
12. Mielőtt a készüléket hálózathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség a hálózati feszültségnek megfelel. Amennyiben a feszültségek eltérnek, a készüléket ne csatlakoztassa.
13. Sose használjon olyan kellékeket, amelyeket a gyártó a készülékkel együtt nem szállít, és nem ajánl.
14. A készüléket a hálózathoz dugónál fogva húzza ki. Sose húzza a tápkábelnél fogva.
15. Amennyiben hibás a tápvezeték vagy az aljzatdugó, a készüléket ne használja, a cseréjét vagy javítását bízza a márkaszervizre. A jótállási időn belül a készülék önálló javítása a garancia érvénytelenítését okozza.
16. A készüléket, kellékeit és a tápvezetékét ne tárolja és rakja forró felületek közelébe.
17. A készülék közelében aeroszokat ne használjon.
18. A készülék kizárólag háztartási és beltéri használatra szolgál, ipari célra nem alkalmas.
19. A készüléket tárolja száraz, hűvös helyen (0-40°C), napsugár hatása előtt védje.
20. A működő készüléket fém felületekre és ablakpárkányokra ne tegye.
21. A készülék állatszór nyírásra nem alkalmas.
22. A készüléket ne használja nyílt sebek, vágott sebek, napégés vagy hólyagok közelében.
23. A készülék vagy kellékei nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, a gyártó felelősséget nem vállal.

### KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Rozsdamentes acélból készült vágóél
2. Vágáshossz-állító
3. Töltőállomás
4. ON/OFF kapcsoló
5. Tápvezeték
6. 1. Hajvágó fésű, hajvágás hossz 3mm
7. 2. Hajvágó fésű, hajvágás hossz 6mm

8. 3. Hajvágó fésű, hajvágás hossz 9mm
9. 4. Hajvágó fésű, hajvágás hossz 12mm
10. Olaj
11. Tisztítóecset
12. Fésűfeltét
13. Hajvágó fésű rögzítése

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt:

1. A csomagolásából vegye ki a készüléket és kellékeit.
2. A hajvágás optimális kényelmének érdekében, annak a személynek a feje, akinek le kívánja vágni a haját, legyen a hajvágó személy mellkasának magasságában.
3. Ajánlott törölközőt helyezni annak a személynek a nyaka és válla köré, akinek le kívánja vágni a haját.
4. Hajvágás előtt a haját alaposan fésülje ki, a haj természetes növéseinek irányával megegyező irányban.

#### VÁGÓFEJ BEÁLLÍTÁS

1. Az első használat előtt, vagy amikor a hajvágó tépkedi és húzza a haját, illetőleg tisztítás után ellenőrizze, hogy a vágóélek megfelelően illeszkednek-e egymáshoz. Mint ahogy a képen látható, az élek közötti távolságnak 1,2mm kell lennie.
2. Amennyiben az élek ferdén állnak, illetőleg a távolság köztük kisebb vagy nagyobb, a távolságot szabályozni szükséges.  
Ennek érdekében kenőolajjal (a készlet tartalmazza) kenje meg az éleket, pár percre kapcsolja be a hajvágót, majd kapcsolja ki. Könnyedén és óvatosan lazítsa meg a csavarokat és állítsa be az éleket. A csavarokat húzza meg. A hajvágó használatra kész.

#### KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Válasszon hajvágó fésűt (6-9) és tegye fel a vágóélre (1) az alábbi utasítás szerint.
2. A fésűt (12) helyezze a vágóélre (1) nyomja a fésű rögzítését (1) a vágóél (1) alsó részének irányában ütközésig. Győződjön meg arról, hogy a hajvágó fésűt (6-9) megfelelően rögzítette a vágóélhez (1).  
FIGYELEM: A vágáshossz valamennyi hajvágó fésűn fel van tüntetve.
3. A készüléket hajvágó fésű nélkül is lehet használni, ennek érdekében a vágás hosszát a vágáshossz-állítóval (2) állítsa be. Amennyiben a fejbőr felett közvetlen akarja lenyírni a haját, a vágáshossz-állító kart hüvelyk ujjával emelje fel teljesen. Ezt a pozíciót használja hajvágáshoz a tarkón és a fül környékén is. Fésű nélküli maximális hajvágás-hossz kb. 3mm.
4. A tápvezeték (5) dugóját helyezze konnektorba.
5. A készüléket a (4) kapcsoló ON (bekapcsol) pozícióba állításával bekapcsolja.
6. Hajvágás során a hajvágót a haj természetes növekedési irányával ellentétes irányba használja.
7. Először ajánlott a (3) vagy (4) feltét használata, amennyibe pedig a haj még mindig túl hosszú, válasszon más hajvágó fésűt.
8. Mielőtt a hajvonalat a tarkón és a fül környékén igazítani kezdené, vegye le a hajvágó fésűt (6-9), a hajvágót állítsa úgy, hogy fejjel lefele legyen, a haját lassan fentről-lefelé nyírja.
9. Az élen felgyűlt haját a vágáshossz-állító kar fel-le többszörös megnyomásával lehet eltávolítani. A fésűfeltétről a haj eltávolításához előbb kapcsolja ki a készüléket a (4) kapcsoló OFF pozícióba állításával.

10. A hajvágás után a hajvágót kapcsolja ki a kapcsoló OFF pozícióba állításával, majd húzza ki a konnektorból.

11. Valamennyi használata után a készüléket tisztítsa meg a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint

#### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz.

1. A vágóélt (1) és hajvágó fésűket (6-9) tisztítsa meg ecsettel (11)

2. A készülék testét tisztítsa tiszta és száraz kendővel.

3. Ne használjon higítókat, agresszív tisztítószerkeket és éles tárgyakat, ezek a készüléket károsíthatják.

4. A készülékre vizet és egyéb folyadékot ne öntsön. A készülék alsó részét, ahol csatlakoztatott a tápkábel, vízbe és egyéb folyadékba sose merítse. Készülékhez

5. Ajánlott minden használata után a mellékelt kenőolajjal megkenni. Ennek érdekében a vágóéltre (1) vigyen fel 1-2 csepp kenőolajat és tiszta kendővel egyenletesen kenje szét. A felesleges olajat szárítani kell. Következő használata előtt győződjön meg arról, hogy a készülék száraz.

A mellékelt kenőolaj (10) elhasználása után használjon savmentes olajat pl. varrógépekhez használt olaj.

#### MŰSZAKI ADATOK:

Feszültség: 230V, Frekvencia: 50Hz, Teljesítmény: 10W

Tartozékok: Különböző magasságú hajvágó fésűk, kenőolaj.