

EKH002 - ELEKTROMOS TŰZHELY

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 220–240 V

Névleges frekvencia 50/60 Hz

Teljesítmény: 1500 W

Biztonsági szint: I

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék bekapcsolása előtt olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Kérjük, tartsa meg a jótállási jegyet, az átvételi elismervényt és, ha lehetséges, a kartondobozt a belső csomagolással együtt. Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.

- A készülék háztartási használatra rendeltetett, kérjük céljával megegyezően használja. A készülék ipari vagy kereskedelmi célokra nem alkalmas.

A készüléket csak beltérben használja. Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és nedvességnek (semmi esetre se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől. A készülékhez nedves kézzel ne nyúljon.

Amennyiben a készülék nedves vagy vizes, azonnal húzza ki a hálózathoz (dugójánál, nem a kábelnél fogva).

- A készüléket húzza ki a hálózathoz amennyiben ne, használja, ha kellékeket kíván felszerelni, tisztítás előtt, illetőleg bármilyen hiba fellépése esetén.
- Az üzemelő készüléket felügyelet nélkül ne hagyja. Mielőtt elhagyná a helyiséget, mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzathoz.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék és tápkábel állapotát. Meghibásodás esetén a készüléket ne használja.
- Meghibásodás esetén a készüléket önállóan ne javítsa, forduljon márkaszervizhez. Ne használja a főzőlapot, ha a főzőlap hálózati csatlakozóvezetéke megsérült. A veszélyek megelőzése érdekében azt le kell cseréltetni a gyártóval, a vevőszolgálattal vagy hasonlóan képzett személlyel.
- Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon.
- Tartsa szem előtt az alábbi "A készülék használatára vonatkozó biztonsági utasításokat".

GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK

- A gyermekek biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskók, karton dobozok, polisztírol stb.).

FIGYELMEZTETÉSEK

Kisgyermeket ne engedjen a fóliával játszani. Fulladás veszélye állhat fenn!

- A készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (a gyermekeket is beleértve), valamint megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek használhassák. A fenti személyek kizárólag felnőtt személy felügyelete mellett használhatják, illetőleg ha a készülék használatával kapcsolatos utasításokat megkapták.

- A gyerekek ne játsszanak a készülékkel.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK

A felhasználó biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a készülék károsodását.

FIGYELMEZTETÉS: Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

VIGYÁZAT: Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.

MEGJEGYZÉS: Tippeket és információkat emel ki.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Terméken található jelek A terméken információs vagy figyelmeztető jellegű jelek találhatóak:

FIGYELMEZTETÉS: égési veszély!

Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet. Ezért kizárólag a termosztát szenzorjait érintse meg.

- A készüléket helyezze sima, nedvességnak és hőnek ellenálló felületre.
- Érzékeny felületek esetén a készüléket helyezze hőálló lapra.
- A növekvő hő- és gőzök miatt ne működtesse a készüléket felfüggesztett szekrények alatt.
- Gyúlékony tárgyaktól, mint pl. bútorok, függönyök, stb. tartsa megfelelő távolságban (30 cm)! A készüléket sose helyezze szekrénybe.
- A főzőlapon ne melegítsen üres edényeket, ez veszélyes túlmelegedésüket okozhatja.
- A működő készüléket ne mozgassa.
- Használata során ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel.
- A készülék forró részeihez ne nyúljon.
- A készüléket külső időzítőhöz vagy távirányító rendszerhez ne csatlakoztassa.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Teljesítmény

A készülék kapacitása 1500 W. Ezért ajánlott egy külön kábellel csatlakoztatni, és biztosítani az áramkört egy 16 A-es otthoni biztosítókkal.

FIGYELEM: TÚLTERHELÉS!

- Ha hosszabbítót használ, ennek legalább 1,5 mm² vezetékátmérője legyen.
- Ne használjon elosztót, mivel ez a készülék nagyon erős teljesítményű.

Csatlakozások

- Ellenőrizze, hogy a készüléket bekapcsolta. A termosztát mindkét jelzőlámpája OFF pozícióban áll.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék feszültsége (lásd adattábla) a hálózati feszültségnek megfelel.
- A dugót kizárólag 230 V ~ 50 Hz védőérintkezővel rendelkező megfelelőképpen beszerelt aljzatba dugja.

KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA

Első használat előtt a készüléket kapcsolja be 5 percre, hogy a főzőlapon lévő védőréteget eltávolítsa.

- A termosztátot állítsa maximális pozícióba.

MEGJEGYZÉS: Az eljárás során enyhe füst és szag megjelenése normális jelenség. Biztosítson megfelelő szellőzést.

FŰTŐLAP HASZNÁLATA

Ki-/Bekapcsolás

A készülék termosztát segítségével kapcsol be.

A készülék akkor kapcsol ki, ha a termosztát OFF pozícióban van.

MEGFELELŐ EDÉNYEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

- Optimális energiafogyasztás érdekében használjon lapos aljú edényt / serpenyőt (lásd ábra).
- Az edény a főzőlapon nem lehet kisebb. Ez energiaveszteséget okoz.

Szélsőséges esetekben a főzőlap torzulását okozza.

MŰKÖDÉS

A termosztát segítségével válassza ki a lap megfelelő hőmérsékletét:

1 fokozat: Melegítés / párolás

2 fokozat: Párolás

3 fokozat: Sütés

4 fokozat: Főzés, sütés

5 fokozat: Sütés, gyors melegítés

MEGJEGYZÉS: A jelzőlámpa a lap melegedését jelzi. Működés közben ki- bekapcsol. Ez normális jelenség és azt jelzi, hogy a hőmérsékletet a termosztát ellenőrzi és fenntartja.

MUNKA BEFEJEZÉSE

- A termosztátot állítsa OFF-ra.
- A csatlakozót húzza ki a falból.
- Mielőtt elrakja várja meg, míg kihűl.

FIGYELMEZTETÉS: ÉGÉSI VESZÉLY!

Főzés befejezése után a főzőlap további melegítése veszélyes hőmérsékletre vezethet.

TISZTÍTÁS FIGYELMEZTETÉS:

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és várja meg, amíg a készülék lehűl.
- A készüléket tisztítása során ne merítse vízbe. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

FIGYELEM: • Ne használjon drótkéfét vagy más hasonló tárgyat.

- Ne használjon éles vagy súroló tisztítószereket.

Főzőlap

• Az ételmaradékokat távolítsa el nedves törölkendő vagy papírtörölő segítségével, míg a lap még meleg.

• A lapot tisztítsa puha szivaccsal és kis mennyiségű vízzel, puha törölkendővel törölje szárazra.

Burkolat

• A burkolatot tisztítsa nedves törölkendővel.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson folyadék. Ez a készülék meghibásodását és áramütést okozhat.