

G21

Fire Lofty

Használati útmutató Fire Lofty

A csomag tartalma:

- 1 kandalló
- 2 első panel
- 3 távszabályzó
- 4 tartópanel,
- 5 alsó rögzítő
- 6 tipli
- 7 csavarok
- 8 használati útmutató

Az összeszereléshez kellhet még: csavarhúzó, fúró

Figyelem

1. A terméket meghibásodás esetén csak a hivatalos szervizben javíthatják. Házilag soha ne módosítsa a terméket.
2. Csak eredeti alkatrészeket lehet használni.
3. Csak egy tiszta nedves kendővel tisztítsa.
4. Ha hosszabb ideig nem használja, csatlakoztassa le az áramkörből.

A felület kezelése

A keményített üveget csak nedves kendővel tisztítsa.

Ne ütögesse az üveget.

Ne használja a készüléket törött üveggel.

Ha használjon a tisztításhoz abrazív tisztítószeret.

Paraméterek:

Modell: Fire Lofty

Méreték: 58x87x16 cm

Súly: 15,3 kg

Feszültség: 230V

Teljesítmény: 750/1500W

Csatlakoztatás az áramkörhöz

A termék 180 cm hosszú kábellel rendelkezik. Nem javasoljuk hosszabbítókábel használatát. A kábelt közvetlenül az áramkörbe csatlakoztassa.

Figyelem!

Ne használja a kandallót ha bármely része vizes!

Biztonsági figyelmeztetés

Gyermekek ne használják a terméket. Ne hagyja őket felügyelet nélkül a termék közelében.

Hogy megakadályozza a túlmelegedést, ne fedje el a nyílásokat.

Ne használja a terméket időzítővel.

Ne merítse vízbe!

Ne használja sérült kábellel!

Ellenőrizze, hogy otthonában az elektromos feszültség megfelel-e a termék paramétereinek.

Szellemileg sérült személyek vagy gyermekek nem használhatják a terméket.

Ne használja víz (kád, medence) közelében.

Ha megsérül az üveg, ne használja a fűtő funkciót.

A kandallót ne helyezze közvetlenül az elektromos csatlakozó alá.

Amíg a kandalló melegít, ne nyúljon hozzá.

Ne használja kültérben.

Ne blokkolja a légáramló nyílásokat.

Tisztításkor mindig kapcsolja ki.

Tárolja portalan, száraz helyen.

Falra szerelés

Egyenesen a falra kell szerelni. Nem lehet felszerelni tapétára vagy csempére. Soha ne helyezze polc vagy textília alá. Ha gipszkarton falra szereli, győződjön meg róla, hogy a fal elbírja a súlyt. Javasolt vastagság: 12 mm.

Összeszerelési útmutató:

1. lépés

Csináljon 4 nyílást, átmérő: 8 mm, mélység: 40mm.

Tegye bele a tipliket C a nyílásokba.

Helyezze el a képen látható módon

A felső 3 lyuknak legalább 650 mm-el a plafon alatt kell lenni.

2. lépés

Fúrja bele a tartópanelt a nyílásokba.

A D csavart furja bele az 1 a 3 és 5 nyílásba a tartópanelen.

Fúrja úgy bele, hogy a csavar feje ne lógjon ki.

Győződjön meg arról, hogy stabilan tart.

3. lépés

Fordítsa fel a kandallót. A hátuljára csavarozza fel a kisebb hátsó tartó panelt.

Fúrja bele a B csavart.

Az E csavarral rögzítse.

Győződjön meg arról, hogy stabilan tart.

4. lépés

Akassze fel a testet az A rögzítőpanelre.

Ellenőrizze, hogy stabilan tart e.

A test legalább 40 mm-el a plafon alatt kell legyen elhelyezve.

5. lépés

A D csavart tegye az alsó rögzítőbe B.

Csavarozza be a D csavart.

Győződjön meg arról, hogy stabil e.

6. lépés

Ellenőrizze, hogy az üveg tiszta és sértetlen.

Rögzítse az üveget a testre. Minden csavart teljesen húzzon be.

7. lépés

Az E csavarokat csavarozza be a termék oldalán található nyílásokba.

Győződjön meg arról, hogy az üveg megfelelően rögzült.

Vigyázzon, hogy a csavarozás k=ozben ne sérüljön meg az üveg.

Távszabályzó:

Funkciók:

Bekapcsolás

Fűtés alacsony hőfokon

Fűtés magas hőfokon

Nincs fűtés

Fényintenzitás + és –