



## NOSE & EAR

### HAIR TRIMMER

\*A jótállási időszak alatt ajánlott az eredeti csomagolás és a vásárlást igazoló bizonylat megtartása, amely panasz esetén jótállási jegynek minősül. \*Első használata előtt vegye le a csomagolást és mindent a készülék belsejéből. \*Fürdés, zuhanyozás közben a készüléket ne használja. A készülék kizárólag szárazon használható. \*A készüléket ne tárolja olyan helyen, ahol víz érheti. \*Működése során a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül. \*A csökkentett fizikai képességgel vagy szellemi fogyatékossgal élő gyermekek felnőttek csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett használhatják a készüléket. \*A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelően használható. \*A készüléket és kellékeit ne tárolja, és ne rakja forró felületek közelébe. \* Higiéniiai okokból a készülék egy fő számára rendeltetett. A készülék másokkal való közös használatát nem ajánljuk. \*A készüléket tárolja száraz, hűvös helyen (0-40°C), napsugár hatása előtt védje. \* Kerülje a hajával (ha hosszú a haja kösse össze), szempillájával, szemöldökével, és mindenféle szalaggal stb. való érintkezést, hogy elkerülhesse a bőr vagy készülék sérülését. **KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA** 1. Vágófej. 2. ON/OFF kapcsoló 3. Elemtartó fedél. 4. Elemtartó. 5. Műanyag védőelem. 6. Tisztítókefe.

**ELEMCSERE:** 1. Az elemtartó fedélt (3) tekerje balra. 2. Helyezze be a 1 db AAA elemet az elemtartóban feltüntetett utasítás szerint 3. Az elemtartó fedélt zárja le (4). **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:** 1. Vegye le a műanyag védőelemet (5) a vágófejről (1). 2. A készüléket a (2) kapcsoló ON pozícióba állításával kapcsolhatja be. 3. Győződjön meg, hogy az orrlyukja és füle tiszta. A készüléket lassú, sima mozdulatokkal, különböző irányokba vezesse, mivel a szőrszálak különböző irányba nőhetnek. A vágófejt az orrába és fülébe max. 5 mm-re tolja be. A vágófej (1) tisztítása. A vágófejt vegye le a készülékről jobbra tolva.

A mellékelt tisztítóecsetet (6) használva távolítsa el a szőrt minden oldalról. A fejet (1) forró víz alatt lehet mosni (A KÉSZÜLÉKET NEM!). A készülék külső borítása tisztításához nedves törlőkendőt használjon. Ne használjon oldószereket, hígítókat vagy tisztítószereket, amelyek a készülék felületét károsíthatják vagy karcosíthatják. MŰSZAKI ADATOK: Tápellátás: 1 x AAA elem, a készlet nem tartalmazza.