

ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ

Állatfigurás párasító gyerekszobába, a baba és a család egészségéért!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el és értelmezze a használati útmutatót!

A lakóterek levegőjének optimális páratartalma hozzájárul a babák, illetve a kisgyermek egészségének megőrzéséhez.

A gyermekek különösen érzékenyek a száraz levegőre. Alacsony páratartalom esetén a nyálkahártyájuk kiszáradhat, ami növelheti egyes légúti megbetegedések kockázatát, illetve lassíthatja a gyógyulási folyamatot.

Optimális páratartalmú levegőben az orrnyálkahártya hatékonyabban tudja ellátni természetes védelmi funkcióját, irritációját jelentősen csökkentheti. Az előbbiek miatt a fűtési időszakban különösen indokolt ultrahangos párasító készülékek használata!

A kedves gyermekbarát készülék játékos formája jól illeszkedik a gyerekszobába. A halacska száján kiáramló finom pára észrevétlenül gondoskodik a gyerekszoba kellemesebb klímáját, gyermeke jobb közérzetéről. Csendes működésének köszönhetően alvás közben sem zavarja szobában lévőket.

Vízszűrő betéte segít csökkenteni a levegőbe kerülő, vízkeménységet okozó részecskék koncentrációját

- Gyermekbarát forma
- Szabályozható intenzitás
- Csendes működés
- 2,2 literes tartály
- Energiatakarékos működés
- Tartozék vízszűrőbetét

A csomag tartalma

1 db párasító vízszűrő betéttel

Biztonsági figyelmeztetés

Ellenőrizze a készüléket a csomagolásból való eltávolítás után, hogy nem sérült-e! Ne használja a készüléket, ha bármilyen sérülést lát rajta! A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja!

A rendeltetésszerű használatától való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után! Ne szerelje maga a készüléket, és ne használjon olyan alkatrészeket, amik nem a készülékhez tartoznak!

- Mindig használjon a készülékhez a gyártó által rendelkezésre bocsátott elektromos kábelt!
- Üzembe helyezés előtt mindig figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és azt őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Mindig legyen víz a víztartályban, ha a készülék be van kapcsolva!
- Mindig használjon hideg tiszta vizet a tartály feltöltéséhez! Azokon a területeken ahol kemény a víz javasolt tisztított víz illetve desztillált víz használata.
- Csak vizet használjon a tartályba, soha ne használjon adalékanyagot pl. illóolajat a vízbe!
- Ne használja a készüléket tovább, ha a kábel sérült vagy meglazult!
- Ne kapargassa az ultrahangos párasító fejet!
- Ne tegyen vizet a pára kífúvó nyílásba!
- Tisztítás vagy újratöltés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van!
- Ne mozgassa a készüléket, ha be van kapcsolva és működik!
- Ne fogja meg a kábelt nedves kézzel!
- Ne tekerje a kábelt a készülék köré, ne rángassa, húzogassa azt!
- A készüléket úgy helyezze el, hogy az a párákat a levegőbe fújja, és ne bútorra vagy elektromos, elektronikus készülékekre! A párákat közvetlenül ne lélegezze be! (Ne inhalálja a készülékkel!)
- Ne helyezze a készüléket nedves, vizes, instabil vagy nem vízszintes felületre.
- Amikor nem használja a készüléket, áramtalanítsa!
- Kizárólag normál hőmérsékletű (hideg vagy maximum langyos) vízzel töltsön fel a készüléket! Ne töltsön forró vagy forrásban lévő vizet a készülékbe!
- Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, és ne helyezze fűtő vagy sütőberendezés közelébe!
- Ne tisztítsa a készüléket és a tartályt semmilyen vegyszerrel!
- Ha a víztartály eltörik vagy megsérül, ne használja a készüléket!
- A készüléket működés közben ne takarja le semmivel!
- Ne helyezze a készüléket törölközőre vagy kárpitozott felületre, mert az a készülék alján található szellőzőnyílást eltakarhatja!
- A készülék csak felügyelet mellett adható gyermekek és olyan személyek kezébe, akik csökkent szellemi, illetve fizikai képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, illetve tudással a készülék használatára vonatkozóan.
- Ne engedje gyermekét játszani a készülékkel! A biztonsági előírások be nem tartása a használó személy és a készülék sérüléséhez vezethet.

1. Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozból, és távolítsa el a védőcsomagolást!
2. Helyezze a készüléket egyenes felületre!
3. Vegye le a készülékről a tartályt és a pára kífúvót (1.kép). A tartály alján lévő szelepszapokát forgassa el, vegye le, és töltsön fel a tartályt tiszta vízzel (2-3-4. kép)! 40°C-nál hidegebb vizet használjon a feltöltésre (ajánlott tisztított, vagy desztillált vizet használni)! A szelepszapokát zárjajól vissza, majd helyezze vissza a tartályt a készülék aljára (5-6- kép)!

(Általános párasító képek)



4. A készülék 5°C-40°C között használható. Ha a készüléket 5°C alatt tárolja, használat előtt hagyja 1,5 órán át nyugalmi állapotban, hogy felvehesse a szoba hőmérsékletét!

5. Dugja be a készüléket a konnektorba!

6. Kapcsolja be a párasítót a hátulján lévő Be-/Kikapcsoló gombbal (7. kép).

7. Használja a párasítás intenzitás szabályozó gombot (8. kép) a tetszés szerinti páratartalom eléréséhez!

Megjegyzés

A hidegpárasító készülékek velejárója, hogy az ultrahangos fejjel szétbomlasztott vízmolekulák bizonyos részei lecsapódhatnak, így a készülék közelében a bútorokon vékony porréteg keletkezhet. Ez természetes jelenség. A készülék vízsűrítő filterrel rendelkezik, ami segít kiszűrni a vízben lévő kalciumot, ezzel csökkentheti a párasítás következtében lecsapódó „fehér por” (kalcium) mennyiségét. Tisztított víz használata segíthet a jelenség csökkentésében.

A párasító közvetlen környezetében előfordulhat, hogy a pára lecsapódik a bútorokon, ezért érdemes a készüléket olyan helyen elhelyezni, ahol a kicsapódott víz nem okoz – a készülék alatt lévő illetve a közvetlen közelében lévő – tárgyakban, bútorokban károsodást.

8. Ha kijelző pirosan világít, túl alacsony a tartályban lévő víz szintje. Ha a tartályban nincs víz, a jelző lámpa továbbra is pirosan világít, és a készülék leáll! Töltsé fel a tartályt tiszta vízzel!

A készülék tisztítása

A készülék belsejének tisztítása közben, ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyadék a szellőzőnyílásba.

- Mindig használjon tiszta vizet a tisztításhoz.
- Lehetőség szerint minden héten tisztítsa meg a készülék belsejét, a víztartályt és az ultrahangos porlasztófejet.
- Teljesen szárítsa ki a víztartályt, ha tartósan nem használja a készüléket.
- A szűrőbetétet is érdemes megtisztítani a készüléket többi részével együtt. Mártsa langyos szappanos vízbe, és mozgassa meg kicsit a szűrőbetétet. Ezután tartsa folyó csapvíz alá és öblítse le.

Az ultrahangos porlasztó tisztítása

Csőpögtessen pár csepp citromos vizet a porlasztó tetejére, és hagyja 2-5 percig hatni. Ha nagyon koszos a porlasztó, enyhén dörzsölje meg, majd tiszta vízzel öblítse le.

Gyors hibaelhárítás

Ha a készülék nem megfelelően működik, az alábbi táblázat segítséget nyújthat a hiba felderítésében. Ha az alábbi táblázat egyik megoldási lehetősége sem vezet eredményre, akkor kérjük, forduljon a szakszervizhez.

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Nem világít a LED. A készülék nem működik.	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
	A készülék nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket.
A LED világít – (zöld fény), levegőt és párákat nem bocsát ki.	Nincs víz a víztartályban. Túl sok víz van a tartályban	Tegyén vizet a víztartályba. Ürítse ki az alsó csatornát, és zárja be a víztartály fedelét.
A LED világít (zöld fény) , párákat kibocsát, de levegőt nem.	Párásító be van kapcsolva a legalsó fokozaton.	Tekerje magasabb fokozatra a párásítót a szabályzó gomb segítségével.
Víz van a tartályban, de a készülék vízhiányt (piros fény) jelez.	Vízszint érzékelő megakadt.	Rázza meg a készülék alját
A párának kellemetlen szaga	A párásító még új.	Nyissa ki a víztartályt ,

van.		és tegye árnyékos helyre 12 órára, hogy kiszellőzzön.
	A tartályban lévő víz koszos, vagy hosszú ideig nem használta a készüléket, és a tartályban benne maradt a víz.	Tisztítsa ki a víztartályt és a készüléket, majd öntsön a tartályba tiszta vizet.
Pára a páraakasztó tető illesztésénél távozik.	A tető és a víztartály között nyílás van.	A tetőt helyezze, egy darabig a vízbe majd tegye vissza a víztartály foglalatára.
Tartályból a készülék alsó részéből nem tud átjutni a víz.	A szűrő eltömődött.	Öblítse ki a szűrő csapvíz segítségével.
Kevés pára jön ki a készülékből.	Koszos az ultrahangos porlasztófej.	Tisztítsa meg a porlasztófejet.
	Koszos a tartályban lévő víz. Túl sok ideje áll a víz a készülékben	Tisztítsa ki a víztartályt és a készüléket, majd öntsön a tartályba tiszta vizet.
A készülék rendellenes hangot ad.	Túl kevés víz van a víztartályban.	Töltsön vizet a víztartályba.
	A készülék berezonál.	Helyezze a készüléket stabil egyenes felületre
A készülék közelében a bútorokon vékony porréteg keletkezik.	A betöltött víz túl kemény.	Használhat desztillált vizet vagy ionizált vizet a párasításhoz, akkor a jelenség kevésbé valószínű.

Hulladékkezelés

Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétkébe. Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni

lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél- függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem-, hogy továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra! Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőkhöz!

Műszaki adatok

Terméknév: Vivamax ultrahangos párasító

Feszültség: 220 - 240V

Frekvencia: 50Hz

Teljesítmény: 32 W

Tartály kapacitás: 2,2 l

Párakibocsátás: Maximum 250 ml/h

Zajszint: <35dB

Működési környezet: 5 -40 °C és < 80%-os relatív páratartalom alatt