







Assembly by adults

Warning! Keep away from fire.



Vizsgált szabványok: GB14747-2006

EN71-1, EN71-2, EN71-3

A termék jóváhagyva ANSI.Z315.1 és ASTM.F963 alapján.

Megjegyzés:

Kérjük, ismertesse gyermekével az alábbi biztonsági előírásokat és használat előtt vizsgálja meg gyermeke képességeit ill. a területet, amelyen gyermeke használni fogja a terméket.

1. Szállítási kapacitás: 25 kg, ajánlott 3-5 éves korig. Ne terhelje túl a játékot biztonsági okokból.
2. Használat előtt tanítsa meg gyermekét a helyes használatra, tartsa szemmel gyermekét játék közben.
3. Tartsa távol gyermekét az utcától és autóúttól.
4. Ne engedje, hogy gyermeke folyó ill. medence közelében, valamint akadályokkal teli terepen használja a terméket.
5. Fényes nappal használja terméket. Balesetek elkerülése érdekében ne használja sötétben ill. tócsákban.
6. A játékot egyszerre csak 1 gyermek használhatja.
7. Semmilyen testrészt (beleértve kezeket, fejet, lábakat) ne rakjon a kerék alá.

Figyelem!

1. Tartsa távol gyermekét az utcától, autóúttól és tócsáktól, mindig tartsa szemmel gyermekét.
2. Ne engedje, hogy az apró alkatrészeket gyermeke a szájába vegye.
3. Ne terhelje túl a játékot, maximális kapacitás: 25 kg.
4. Ne hagyja elől a csomagolást a fulladásveszély elkerülése érdekében.
5. Megfelelő módon használja a triciklit.

A játékot gyártotta: Shenzhen GBC Glory Business Corp. Ltd., Kína

A játékot Magyarországon forgalomba hozza: Vega-Impex Kft., 2132 Göd, Ady Endre u. 104., Tel: 06/27 331-839

Karbantartás:

1. Tisztítás: Ne vízzel, hanem száraz ronggyal tisztítsa a triciklit, hogy elkerülje annak károsodását.
2. Tárolás: Tartsa távol a terméket magas hőmérséklettől, tüztől, nyirkosságtól, és takarja le.
3. A játékot összeszerelést követően rendszeresen ellenőrizni kell! A csavarok, ülések, váz, kormány, kerekek állapotát, épségét legalább havonta egyszer ellenőrizze!

Megjegyzés:

Ez a használati útmutató több tricikli modellre érvényes.

Útmutató az elemek használatához

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

1. Kérjük, használat előtt helyezzen két AA elemet az elemtartó dobozba.
2. Ne próbálja meg újratölteni a nem-újratölthető elemeket.
3. Az újratölthető elemeket újratöltés előtt vegye ki a játékból.
4. Az újratölthető elemek újratöltését felnőtt felügyelete mellett kell végezni.
5. Ne használjon vegyesen különböző típusú elemeket, ill. új és használt elemeket.
6. Csak ugyanolyan vagy hasonló típusú elemeket használjon együtt.
7. Az elemeket polaritásnak megfelelően helyezze az elemtartó dobozba.
8. A lemerült elemeket vegye ki a játékból.
9. Az elemeket ne zárja rövidre.